



お手入れの仕方

ボトル差込口周辺


ボトル交換時は、必ず市販のアルコール系衛生剤で除菌してください。
差込口周辺に水が溜まっていたら水気を清潔なふきん等で拭き取った後、市販のアルコール系衛生剤で除菌、清掃してください。
水が溜まったままですと溜まった水に雑菌が繁殖し不衛生となります。
また、新しいボトルを差し込むと水があふれ出て水漏れの原因にもなります。
ボトル差込口の清掃と同時に、受水棒水受けトレイを取り外し、溜まった水を捨て、洗浄してください。
受水棒水受けトレイの溜まった水を捨てないと水漏れの恐れがあります。



清掃の目安
ボトル交換ごと

出水口付近


清潔なふきんやキッチンペーパーなどを濡らして汚れを拭き取ってください。出水口の先端部分は、回転させて外せます。水道水などで洗い流して再度取り付けてください。
※出水口をお手入れする際は、やけどにご注意ください。
※出水口付近をお手入れする際は、必ずチャイルドロックをしてください。



清掃の目安
1週間ごと

水受け皿


水受け皿本体は手前に引き出せば簡単に取り外せます。中性洗剤で洗浄し、よくすすいでください。



清掃の目安
1週間ごと

本体


水を含ませたスポンジや柔らかい布をよく絞りふいてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗浄し、洗剤成分が残らないようによくふいてください。



清掃の目安
1か月ごと

背面部分

付着したホコリなどを掃除機で吸い取った後、水を含ませた柔らかい布などをよく絞りふいてください。
※電源をコンセントから抜いてしばらくしてから行ってください。放熱板は高温になっているためやけどにご注意ください。



清掃の目安
1か月ごと